

Wiązka przewodów dla RMCD Light



Numer artykułu:

BPL-400LiPro

Utworzono 30.12.2025



Opis

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
 - Podłączenie do znacznika INI
 - Podłączenie do czujnika ciśnienia
 - Podłączenie do enkodera obrotowego
 - Podłączenie do zasilania
- Nadaje się do RMCD-Light

Części zamienne

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs



Kabel zasilający 2 x 0,5 mm² - 5 metrów

Numer artykułu: BPL-2002136

Kabel zasilający
odpowiedni dla RMCD-Light

Czujnik indukcyjny z oznaczeniem INI IFM204

Numer artykułu: BPL-4000440

Bezdotykowe wykrywanie, czy pistolet jest otwarty czy zamknięty.
Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do użytku w maszynach mobilnych



Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01

Numer artykułu: BPL-4001905

Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych. DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5.
odpowiedni dla RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zestaw wtyczek z kołkami i uszczelką

Numer artykułu: BPL-4001954

Zestaw wtyczek z pinami i uszczelką

odpowiedni dla RMCD-Light

