

Гнучкий смітник з оцинкованим стовпчиком для утилізації відходів життєдіяльності собак



Артикул:
ELB-03.07.0403

Довжина:
43 cm

Ширина:
31 cm

Висота:
75 mm

Вага:
5 kg

Створено 04.08.2025

Опис

Коли йдеться про максимальну місткість, безкомпромісну міцність і легкість у користуванні, Flexi не має собі рівних. Як найбільший смітник у лінійці, він не піддається впливу вітру та погоди - ідеальний для тривалого використання на вулиці. У жвавих парках, на тротуарах чи в громадських місцях: Flexi завжди буде доречним там, де щодня накопичується велика кількість відходів.

Виготовлений за допомогою високоякісного процесу лиття під тиском відповідно до DIN 30713, Flexi поєднує в собі технічну точність і довговічну якість. Його міцна конструкція витримує не лише погодні умови, але й вандалізм - завдяки опціональній оцинкованій опорній стійці, яка забезпечує надійну фіксацію і просто встановлюється в бетон. Крім того, контейнер можна гнучко прикріпити до наявних кронштейнів.

Завдяки своїй великій місткості та конструкції, що не потребує обслуговування, Flexi є ідеальним рішенням для місць з великою кількістю відвідувачів - надійним партнером для чистих, доглянутих відкритих майданчиків.

Опис:

Колір: RAL 2004 чистий помаранчевий

Опис

Місткість близько 50 літрів

Система замикання: 3-сторонній замок з ключем

Вага близько 5 кг

Розміри (Ш × В × Г): 43 × 75 × 31 см

Матеріал: Спеціально розроблений пластик (лиття під тиском)

Колір: Чистий помаранчевий, червоний, листовий зелений, травневий зелений, чорно-сірий

Довжина колони 1,5 метра

Інструкція з монтажу та безпеки:

Урну для сміття необхідно встановлювати на стійкій, рівній поверхні. Якщо використовується стовпчик, що входить до комплекту поставки, його необхідно встановити в бетон відповідно до інструкцій виробника. Після встановлення слід регулярно перевіряти надійність кріплення як стовпчика, так і контейнера. Доступ до внутрішнього контейнера можна отримати тільки за допомогою ключа, що додається. У разі морозу, сильного вітру або вандалізму необхідно через короткі проміжки часу перевіряти стан контейнера і при необхідності ремонтувати його.

Для використання в наступних місцях

- Громадські зелені зони
- Пішохідні доріжки, шкільні та дитячі майданчики
- Міста, муніципалітети та житлові райони
- Зона заспокоєння дорожнього руху та зони відпочинку

Запасні частини

