

Флексибилна кофа за боклук без колона за изхвърляне на кучешки изпражнения



Номер на артикула:

ELB-03.07.0282

Дължина:

43 cm

Ширина:

31 cm

Височина:

75 mm

Тегло:

5 kg

Създадена 03.08.2025



Описание

Когато става въпрос за максимален капацитет, безкомпромисна здравина и лесно управление, Flexi е ненадминат. Като най-големия кош за отпадъци в гамата, той не се поддава на вятъра и атмосферните условия - идеален за тежка и продължителна употреба на открито. Независимо дали става въпрос за оживени паркове, тротоари или обществени места: Flexi е у дома си навсякъде, където всеки ден се натрупват големи количества отпадъци.

Произведен чрез висококачествен процес на шприцване в съответствие с DIN 30713, Flexi съчетава техническа прецизност с дълготрайно качество. Здравата му конструкция издържа не само на атмосферни влияния, но и на вандализъм - благодарение на опционалната поцинкована колона за монтиране на основата, която осигурява стабилно закрепване и просто се забива в бетон. Алтернативно кошчето може да бъде гъвкаво прикрепено към съществуващи конзоли.

С големия си капацитет и дизайн, който не изисква поддръжка, Flexi е идеалното решение за места с висока честота на посещенията - надежден партньор за чисти и добре поддържани външни площи.

Описание:

Описание

Цвят: RAL 2004 чисто оранжево

Капацитет на пълнене: Приблизително 50 литра

Система за заключване: Заключване с 3 краища, включително ключ

Тегло: приблизително 5 кг

Размери (Ш × В × Г): 43 × 75 × 31 cm

Материал: Специално разработена пластмаса (леене под налягане)

Цвят: Чисто оранжево, червено, зелено листо, майско зелено, черно-сиво

Инструкции за сглобяване и безопасност:

Кошчето за боклук трябва да се монтира върху стабилна, равна повърхност. Ако се използва доставената колона, тя трябва да се вгради в бетон в съответствие с инструкциите на производителя. След монтажа колоната и кошчето трябва да се проверяват редовно, за да се гарантира, че са сигурни. Достъпът до вътрешния контейнер е възможен само с помощта на приложения ключ. В случай на замръзване, силен вятър или вандализъм състоянието на контейнера трябва да се проверява на кратки интервали от време и да се ремонтира, ако е необходимо.

За използване в следните области

- Обществени зелени площи
- Пешеходни пътеки, училищни дворове и детски площадки
- Градове, общини и жилищни комплекси
- Зоните с ограничено движение и местата за почивка

Резервни части

Аксесоари/разширения