

Гнучкий смітник без колони для утилізації собачих екскрементів

**Артикул:**

ELB-03.07.0256

Довжина:

43 cm

Ширина:

31 cm

Висота:

75 mm

Вага:

5 kg

Створено 03.08.2025



Опис

Коли йдеться про максимальну місткість, безкомпромісну міцність і легкість у користуванні, Flexi не має собі рівних. Як найбільший смітник у лінійці, він не піддається впливу вітру та погоди - ідеальний для тривалого використання на вулиці. У жвавих парках, на тротуарах чи в громадських місцях: Flexi завжди буде доречним там, де щодня накопичується велика кількість відходів.

Виготовлений за допомогою високоякісного процесу лиття під тиском відповідно до DIN 30713, Flexi поєднує в собі технічну точність і довговічну якість. Його міцна конструкція витримує не лише погодні умови, але й вандалізм - завдяки опціональній оцинкованій опорній стійці, яка забезпечує надійну фіксацію і просто встановлюється в бетон. Крім того, контейнер можна гнучко прикріпити до наявних кронштейнів.

Завдяки своїй великій місткості та конструкції, що не потребує обслуговування, Flexi є ідеальним рішенням для місць з великою кількістю відвідувачів - надійним партнером для чистих, доглянутих відкритих майданчиків.

Опис:**Колір:** RAL 6002 зелений

Опис

Об'єм наповнення близько 50 літрів

Система замикання: 3-сторонній замок з ключем

Вага близько 5 кг

Розміри (Ш × В × Г): 43 × 75 × 31 см

Матеріал: Спеціально розроблений пластик (лиття під тиском)

Колір: Чистий помаранчевий, червоний, листовий зелений, травневий зелений, чорно-сірий

Інструкція з монтажу та безпеки:

Смітник повинен бути встановлений на стійкій, рівній поверхні. Якщо використовується стовпчик, що входить до комплекту постачання, його необхідно встановити в бетон відповідно до інструкцій виробника. Після встановлення слід регулярно перевіряти надійність кріплення як стовпа, так і урни. Доступ до внутрішнього контейнера можна отримати лише за допомогою ключа, що додається. У разі морозів, сильного вітру або вандалізму необхідно перевіряти стан контейнера через короткі проміжки часу і, за необхідності, ремонтувати його.

Для використання в наступних місцях

- Громадські зелені зони
- Пішохідні доріжки, шкільні та дитячі майданчики
- Міста, муніципалітети та житлові райони
- Зона заспокоєння дорожнього руху та зони відпочинку

Запасні частини

